skiltemanden.dk
Grafisk Design

Monteringsvejledning.

ADVARSEL.
Voks aldrig flader hvor der skal monteres lige før montering.
ALLE STAFFERINGER FRA SKILTEMANDEN.DK KAN OVERLARKERES.

Sådan gør du !

Vask og rengør emnet først.
Er der limrester fra gamle stafferinger så kan de fjernes med
DGS Limfjerner (kan købes hos skiltemanden.dk på 100 ml.flasker)
Herefter affedtes med CLEANER (isopropanol)
Det kan du købe ved skiltemanden.dk på en sprayflaske med 100 ml.
(-brug fnugfri klude så du får fladerne helt rene, et lille fnug fra en klud giver en tydelig plet i stafferingen hvis den kommer under.)
Nu er fladen klar til at montere.

Punkt 1:

Er du øvet, og har du prøvet det før. Så gå til punkt 2
Hvis ikke, eller det er større stafferinger på krumme flader så gå til punkt 3.

Punkt 2:

Fjern bagpapiret med forsigtighed da spidser og små detaljer let kan blive hængende på bagpapiret og gå i stykker.
eg herefter stafferingen forsigtigt på fra en ende af hvor den forsigtigt skrabes på med en plast (kan købes ved skiltemanden.dk)
Når den først klæber til emnet kan den ikke tages af og flyttes igen. Bordet fanger.
Vent herefter i ca. 30 min med at tage overpapiret af da det let kan lave stræk i stafferingen, som så kan resultere i små luftbobler.
Er der blevet luftbobler i stafferingen så prik hul på dem med en nål og glat dem ud.
bobler skal nok lægge sig når de får sol og varme, og folien får tid til at trække sig på plads igen, men hvis der skal klar lak oven på så er det vigtigt at der ikke er bobler i..

Punkt 3:

Er du ikke så øvet !!!.
Rengør fladen hvorpå du skal montere stafferingen.
Herefter affedtes med CLEANER (isopropanol)
Det kan du købe ved skiltemanden.dk på en sprayflaske med 100 ml.
rstøv nu FILM-ON Monteringsvæske (kan købes ved skiltemanden.dk i en forstøverflaske som der 100 ml.) hvor du skal monterer stafferingen med forstøverflasken, så der er dækket med væske.
ellere for meget som for lidt. Fjern bagsiden på stafferingen og oversprøjt også klæbesiden her.
Nu kan du lægge stafferingen på og flytte rundt med den ind til den sidder hvor du ønsker.
es / skrab nu med en plastskraber, eller en hård gummiskraber væsken ud under stafferingen.
å midten og skrab ud til den ene side, derefter skrab igen fra midten og ud til den anden side, så fra gen og op, og derefter fra midten og ned, altså i kryds. Skrab derefter i stjerne igen fra midten til hele fladen er skrabet over. (skrab ikke for hårdt første gang du skraber over, for så vil du flytte stafferingen, men dog skal du skrabe så du presser vandet ud.)
har skrabet den over en gang så giv den et par gange mere så du er sikker på at alt væsken er væk.
Herefter tørrer du af med en tør klud. Efter ca. 15 minutter fjernes overpapiret ganske sigtigt så stafferingen ikke trækkes løs. Pas på at du ikke får nogle af de små elementer med af.
Tør nu igen af så der ikke er striber tilbage.
der komme luftbobler efter overpapiret er fjernet, så prik hul på dem med en nål og pres dem ud.
PS: Temperaturen må ikke være under 20 grader hvor du laver monteringen.

Telefon 64 76 30 48
e-mail: arne@skiltemanden.dk